


ASB

Anweisung StraßeninformationsBank



Entwässerung - Anlage

Version 2.04

**BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR
UND DIGITALE INFRASTRUKTUR**

Abteilung Straßenbau

A S B

Anweisung StraßeninformationsBank

**Segment:
Entwässerung - Anlage**

Version 2.04

Redaktion:

Fachgruppe „ASB“ der Dienstbesprechung

„Koordination der B/L-Fachinformationssysteme im Straßenwesen – ITKo“

Stand:

18.09.2018

A	EINLEITUNG.....	2
B	WASSEREINLEITUNGS-NUMMERNKREISE	2
C	SCHLÜSSELKATALOGE.....	25
D	MIGRATIONSHINWEISE.....	25
E	ÄNDERUNGSNACHWEIS.....	25

A Einleitung

Dieses Dokument ist Anlage zum Segment Entwässerung.

B Wassereinleitungs-Nummernkreise

Aufteilung von Wassereinleitungsstellen-Nummern auf den Grenzkartenblättern zwischen den beteiligten Bundesländern. Die Festlegung erfolgt nach Vorbild der Netzknoten im Segment „Kernsystem“.

Kartenblatt-Nr. TK25	Flächenanteil	Kennziffer	Land	Nummernbereich
2031		01	SH	0001-1000
		01	SH	9000-9999
		13	MV	1001-8999
2119		03	NI	0001-1000
		03	NI	9000-9999
		01	SH	1001-8999
2120		03	NI	0001-1000
		03	NI	9000-9999
		01	SH	1001-8999
2121		03	NI	0001-1000
		03	NI	9000-9999
		01	SH	1001-8999
2122		03	NI	0001-1000
		03	NI	9000-9999
		01	SH	1001-8999
2130		01	SH	0001-1000
		01	SH	9000-9999
		03	MV	1001-8999
2222		03	NI	0001-1000
		03	NI	9000-9999
		01	SH	1001-8999
2226		02	HH	0001-1000
		02	HH	9000-9999
		01	SH	1001-8999
2227		01	SH	0001-2000
		01	SH	8000-9999
		02	HH	2001-7999
2230		01	SH	0001-1000
		01	SH	9000-9999
		13	MV	1001-8999
2231		13	MV	0001-1000
		13	MV	9000-9999
		01	SH	1001-8999
2316		03	NI	0001-1999
		04	HB	2000-9999
2317		03	NI	0001-1999
		04	HB	2000-9999

Kartenblatt-Nr. TK25	Flächenanteil	Kennziffer	Land	Nummernbereich
2323		03	NI	0001-1000
		03	NI	9000-9999
		01	SH	1001-8999
2324		01	SH	0001-3000
		01	SH	7000-9999
		02	HH	3001-6999
2325		02	HH	0001-2000
		02	HH	8000-9999
		01	SH	2001-7999
2326		02	HH	0001-2000
		02	HH	8000-9999
		01	SH	2001-7999
2327		02	HH	0001-1000
		02	HH	9000-9999
		01	SH	1001-8999
2331		01	SH	0001-1000
		01	SH	9000-9999
		13	MV	1001-8999
2417		03	NI	0001-1999
		04	HB	2000-9999
2423		03	NI	0001-1000
		03	NI	9000-9999
		01	SH	1001-8999
2424		02	HH	0001-3000
		02	HH	6000-9000
		01	SH	3001-4000
		01	SH	9001-9999
		03	NI	4001-5999
2425		02	HH	0001-4000
		02	HH	6000-9999
		01	SH	4001-5999
2426		02	HH	0001-4000
		02	HH	6000-9999
		01	SH	4001-5999
2427		02	HH	0001-1000
		02	HH	9000-9999
		01	SH	1001-8999
2430		01	SH	0001-1000
		01	SH	9000-9999
		13	MV	1001-8999
2431		13	MV	0001-1000
		13	MV	9000-9999
		01	SH	1000-8999
2517		03	NI	0001-1999
		04	HB	2000-9999
2524	90 10	03	NI	0001-0999
		02	HH	1000-2999
		03	NI	3000-9999

Kartenblatt-Nr. TK25	Flächenanteil	Kennziffer	Land	Nummernbereich
2525	70 30	03	NI	0001-0999
		02	HH	1000-8999
		03	NI	9000-9999
2526	70 30	03	NI	0001-0999
		02	HH	1000-8999
		03	NI	9000-9999
2527		02	HH	0001-3000
		02	HH	6000-9000
		01	SH	3001-4000
		01	SH	9001-9999
		03	NI	4001-5999
2528		03	NI	0001-1000
		03	NI	9000-9999
		01	SH	1001-8999
2529		01	SH	0001-1000
		01	SH	9000-9999
		13	MV	1001-8999
2530		13	MV	0001-1000
		13	MV	9000-9999
		01	SH	1001-8999
2628		03	NI	0001-1000
		03	NI	9000-9999
		01	SH	1001-8999
2629		03	NI	0001-1000
		03	NI	8000-9000
		01	SH	1001-2000
		01	SH	9001-9999
		13	MV	2001-7999
2716		03	NI	0001-1999
		04	HB	2000-9999
2717		03	NI	0001-1999
		04	HB	2000-9999
2817		03	NI	0001-1999
		04	HB	2000-9999
2818		03	NI	0001-1999
		04	HB	2000-9999
2819		03	NI	0001-1999
		04	HB	2000-9999
2917		03	NI	0001-1999
		04	HB	2000-9999
2918		03	NI	0001-1999
		04	HB	2000-9999
2919		03	NI	0001-1999
		04	HB	2000-9999
2935		15	ST	0001-1999
		03	NI	2000-7999
		15	ST	8000-9999

Kartenblatt-Nr. TK25	Flächenanteil	Kennziffer	Land	Nummernbereich
3031	99	03	NI	0001-1999
		03	NI	8000-9999
	01	15	ST	2000-7999
3032	90	03	NI	0001-1999
		03	NI	8000-9999
	10	15	ST	2000-7999
3033	99	03	NI	0001-1999
		03	NI	8000-9999
	01	15	ST	2000-7999
3034	66	03	NI	0001-1999
		03	NI	8000-9999
	34	15	ST	2000-7999
3036	80	15	ST	0001-6999
	20	12	BB	7000-9999
3130	25	15	ST	0001-0999
		15	ST	9000-9999
	75	03	NI	1000-8999
3131	40	03	NI	0001-0999
		03	NI	9000-9999
	60	15	ST	1000-8999
3133	04	03	NI	0001-0399
		03	NI	9500-9999
	96	15	ST	0400-9499
3134	98	15	ST	0001-1999
		15	ST	8000-9999
	02	03	NI	2000-7999
3138	85	15	ST	0100-5999
		12	BB	0001-0099
	15	12	BB	6000-9999
3139	70	12	BB	0001-1000
		12	BB	1101-6999
	30	15	ST	1001-1100
		15	ST	7000-9999
3230	30	15	ST	0001-1999
		15	ST	8000-9999
	70	03	NI	2000-7999
3239	70	12	BB	0100-7990
	30	15	ST	0001-0099
		15	ST	8000-9999
3331	55	15	ST	0001-1999
		15	ST	8000-9999
	45	03	NI	2000-7999
3339	35	12	BB	0001-3999
	65	15	ST	4000-9999
3416	01	05	NW	0001-0500
		05	NW	9500-9999
	99	03	NI	0501-9499

Kartenblatt-Nr. TK25	Flächenanteil	Kennziffer	Land	Nummernbereich
3417	20	05	NW	0001-1000
		05	NW	9000-9999
	80	03	NI	1001-8999
3418	0	05	NW	0001-0500
		05	NW	9500-9999
	95	03	NI	0501-9499
3420	01	05	NW	0001-0500
		05	NW	9500-9999
	99	03	NI	0501-9499
3431	35	15	ST	0001-1999
		15	ST	8000-9999
	65	03	NI	2000-7999
3439	85	12	BB	0001-6999
	15	15	ST	7000-9999
3511	40	05	NW	0001-2000
		05	NW	8000-9999
	60	03	NI	2001-7999
3512	10	05	NW	0001-0500
		05	NW	9500-9999
	90	03	NI	0501-9499
3515	10	05	NW	0001-0500
		05	NW	9500-9999
	90	03	NI	0501-9499
3516	60	05	NW	0001-3000
		05	NW	7000-9999
	40	03	NI	3001-6999
3518	30	05	NW	0001-1500
		05	NW	8500-9999
	70	03	NI	1501-8499
3519	20	05	NW	0001-1000
		05	NW	9000-9999
	80	03	NI	1001-8999
3520	70	05	NW	0001-4500
		05	NW	5500-9999
	30	03	NI	4501-5499
3531	70	03	NI	0001-0999
		03	NI	5000-9999
	30	15	ST	1000-4999
3539	85	12	BB	0001-0029
		15	ST	0030-1999
		15	ST	8000-9999
		12	BB	2000-7999
3547	10	12	BB	0001-1000
	90	11	BE	1001-9999
3610	30	05	NW	0001-1500
		05	NW	8500-9999
	70	03	NI	1501-8499

Kartenblatt-Nr. TK25	Flächenanteil	Kennziffer	Land	Nummernbereich
3611	80	05	NW	0001-4000
		05	NW	6000-9999
	20	03	NI	4001-5999
3612	90	05	NW	0001-4500
		05	NW	5500-9999
	10	03	NI	4501-5499
3613	50	05	NW	0001-2500
		05	NW	7500-9999
	50	03	NI	2501-7499
3616	50	05	NW	0001-2500
		05	NW	7500-9999
	50	03	NI	2501-7499
3618	90	05	NW	0001-4500
		05	NW	5509-9999
	10	03	NI	4501-5499
3619	95	05	NW	0001-4500
		05	NW	5500-9999
	05	03	NI	4501-5499
3620	30	05	NW	0001-1500
		05	NW	8500-9999
	70	03	NI	1501-8499
3632	20	03	NI	0001-0999
		03	NI	9000-9999
	80	15	ST	1000-8999
3639	70	12	BB	0001-0199
	30	15	ST	0200-1999
		12	BB	2000-7999
		15	ST	8000-9999
3708	60	05	NW	0001-3000
		05	NW	7000-9999
	40	03	NI	3001-6999
3709	70	05	NW	0001-3500
		05	NW	6500-9999
	30	03	NI	3501-6499
3710	90	05	NW	0001-4500
		05	NW	5500-9999
	10	03	NI	4501-5499
3713	60	05	NW	0001-3000
		05	NW	7000-9999
	40	03	NI	3001-6999
3716	30	05	NW	0001-1500
		05	NW	8500-9999
	70	03	NI	1501-8499
3719	95	05	NW	0001-4500
		05	NW	5500-9999
	05	03	NI	4501-5499

Kartenblatt-Nr. TK25	Flächenanteil	Kennziffer	Land	Nummernbereich
3720	20	05	NW	0001-1000
		05	NW	9000-9999
	80	03	NI	1001-8999
3732	30	03	NI	0001-0999
		03	NI	9000-9999
	70	15	ST	1000-8999
3739	50	15	ST	0001-1999
		15	ST	8000-9999
	50	12	BB	2000-7999
3813	80	05	NW	0001-4000
		05	NW	6000-9999
	20	03	NI	4001-5999
3814	10	05	NW	0001-0500
		05	NW	9500-9999
	90	03	NI	0501-9499
3815	20	05	NW	0001-1000
		05	NW	9000-9999
	80	03	NI	1001-8999
3816	50	05	NW	0001-2500
		05	NW	7500-9999
	50	03	NI	2501-6499
3817	95	05	NW	0001-4759
		05	NW	5250-9999
	05	03	NI	4760-5249
3820	40	05	NW	0001-2000
		05	NW	8000-9999
	60	03	NI	2001-7999
3832	20	03	NI	0001-0999
		03	NI	9000-9999
	80	15	ST	1000-8999
3839	50	12	BB	0001-0100
	50	15	ST	0101-1999
		12	BB	2000-5999
		15	ST	6000-9999
3913	70	05	NW	0001-3500
		05	NW	6500-9999
	30	03	NI	3501-6499
3914	40	05	NW	0001-2000
		05	NW	8000-9999
	60	03	NI	2001-7999
3915	90	05	NW	0001-4500
		05	NW	5500-9999
	10	03	NI	4501-4999
3920	99	05	NW	0001-4500
		05	NW	5500-9999
	01	03	NI	4501-4999

Kartenblatt-Nr. TK25	Flächenanteil	Kennziffer	Land	Nummernbereich
3921	10	05	NW	0001-0500
		05	NW	9500-9999
	90	03	NI	0501-9499
3929	85	03	NI	0001-0999
		03	NI	9000-9999
	15	15	ST	1000-8999
3930	50	03	NI	0001-0999
	50	15	ST	1000-5999
		03	NI	6000-9999
3931	30	03	NI	0001-0999
	70	15	ST	1000-7999
		03	NI	8000-9999
3940	80	12	BB	0001-5999
	20	15	ST	6000-9999
3941	95	15	ST	0021-1999
		15	ST	8000-9999
	05	12	BB	2000-7999
		12	BB	0001-0020
3942	95	15	ST	0260-1999
		15	ST	5000-9999
	05	12	BB	2000-4999
		12	BB	0001-0259
4021	60	05	NW	0001-3000
		05	NW	7000-9999
	40	03	NI	3001-6999
4022	99	05	NW	0001-4500
		05	NW	5500-9999
	01	03	NI	4501-5499
4029	65	03	NI	0001-0999
		03	NI	9000-9999
	35	15	ST	1000-8999
4042	85	15	ST	0001-1999
	15	12	BB	2000-3999
		15	ST	4000-9999
4043	60	12	BB	0001-0049
	40	15	ST	0050-1999
		15	ST	8000-9999
		12	BB	2000-7999
4044	95	12	BB	0001-7999
	05	15	ST	8000-9999
4122	40	05	NW	0001-2000
		05	NW	8000-9999
	60	03	NI	2001-7999
4129	55	03	NI	0001-0999
	45	15	ST	1000-1999
		03	NI	2000-6999
		15	ST	7000-9999

Kartenblatt-Nr. TK25	Flächenanteil	Kennziffer	Land	Nummernbereich
4144	70 30	12 15 15 12	BB ST ST BB	0001-0169 0170-1999 6000-9999 2000-5999
4222	40 60	05 05 03	NW NW NI	0001-2000 8000-9999 2001-7999
4229	60 40	03 15 03	NI ST NI	0001-0999 1000-4999 5000-9999
4245	95 05	12 15	BB ST	0001-7999 8000-9999
4322	30 40 30	05 05 03 06 06	NW NW NI HE HE	0001-1500 6500-8000 1501-3500 8001-9999 3501-6499
4330	05 45 50	03 16 16 15	NI TH TH ST	9500-9999 0001-1000 6000-9499 1001-5999
4331	15 85	16 15 15	TH ST ST	0400-1999 2000-9999 0001-0399
4340	90 10	15 15 14	ST ST SN	0001-0600 4400-9999 0601-4399
4341	60 30	14 14 15	SN SN ST	0001-1000 5000-9999 1001-4999
4342	50 50	15 15 14 15 14	ST ST SN ST SN	0001-0389 6000-9999 0390-0459 0460-0999 1000-5999
4343	50 50	15 15 14	ST ST SN	0001-0999 6000-9999 1000-5999
4344	70 30	12 12 14 14 15	BB BB SN SN ST	0001-0999 8000-9999 1000-3000 7000-7999 3001-6999
4419	90 10	05 05 06	NW NW HE	0001-4500 5500-9999 4501-5499
4420	90 10	05 05 06	NW NW HE	0001-4500 5500-9999 4501-5499

Kartenblatt-Nr. TK25	Flächenanteil	Kennziffer	Land	Nummernbereich
4421	80	05	NW	0001-4000
		05	NW	6000-6999
	20	06	HE	4001-5999
4422	20	05	NW	0001-1000
		05	NW	9000-9999
	80	06	HE	1001-8999
4431	50	15	ST	0001-0500
		15	ST	5000-9999
	50	16	TH	0501-4999
4439	40	15	ST	0001-1000
		15	ST	8000-9999
	60	14	SN	1001-7999
4440	90	14	SN	0001-3000
		14	SN	7000-9999
	10	15	ST	3001-6999
4444	10	12	BB	0001-0999
		12	BB	9000-9999
	90	14	SN	1000-1999
		14	SN	2000-8999
4445	90	12	BB	0001-0999
		12	BB	3000-9999
	10	14	SN	1000-2999
4451	80	12	BB	0001-0999
		12	BB	4000-9999
	20	14	SN	1000-3999
4452	60	12	BB	0001-0999
		12	BB	5000-9999
	40	14	SN	1000-4999
4453	40	12	BB	0001-0999
		12	BB	6000-9999
	60	14	SN	1000-5999
4454	10	12	BB	0001-0999
		12	BB	5000-9999
	40	14	SN	1000-4999
4519	50	05	NW	0001-2500
		05	NW	7500-9999
	50	06	HE	2501-7499
4520	30	05	NW	0001-1500
		05	NW	8500-9999
	70	06	HE	1501-8499
4521	30	05	NW	0001-1500
		05	NW	8500-9999
	70	06	HE	1501-8499
4531	20	15	ST	0001-0500
		15	ST	8000-9999
	80	16	TH	0501-7999

Kartenblatt-Nr. TK25	Flächenanteil	Kennziffer	Land	Nummernbereich
4532	20	16	TH	0400-0700
		16	TH	7000-9999
	80	15	ST	0701-6999
		15	ST	0001-0399
4533	15	16	TH	0001-0399
	85	16	TH	9600-9999
		15	ST	0400-9599
4538		15	ST	0001-3000
		15	ST	7000-9999
		14	SN	3001-6999
4539		15	ST	0001-1000
		15	ST	9000-9999
		14	SN	1001-8999
4545	70	12	BB	0001-0999
	30	12	BB	4000-9999
		14	SN	1000-3999
4546	70	12	BB	0001-0999
	30	12	BB	4000-9999
		14	SN	1000-3999
4547	95	12	BB	0001-0999
	5	14	SN	2000-9999
		14	SN	1000-1999
4550	20	12	BB	0001-0999
	80	12	BB	9000-9999
		14	SN	1000-8999
4617	80	05	NW	0001-4000
	20	05	NW	9000-9999
		06	HE	4001-5999
4618	20	05	NW	0001-1000
	80	05	NW	9000-9999
		06	HE	1001-8999
4619	10	05	NW	0001-0500
	90	05	NW	9500-9999
		06	HE	0501-9499
4634	15	16	TH	0001-0500
	85	15	ST	0501-7999
		16	TH	8000-9999
4638		15	ST	0001-4999
		15	ST	6000-9999
		14	SN	5000-5999
4639		15	ST	0001-1000
		14	SN	1001-9999
4647	20	12	BB	0001-0999
	80	12	BB	9000-9999
		14	SN	1000-8999
4648	30	12	BB	0001-0999
	70	12	BB	8000-9999
		14	SN	1000-7999

Kartenblatt-Nr. TK25	Flächenanteil	Kennziffer	Land	Nummernbereich
4649	20 80	12 14 14	BB SN SN	0001-0999 9000-9999 1000-8999
4650	5 95	12 14	BB SN	0001-0999 1000-9999
4717	70 30	05 05 06	NW NW HE	0001-3500 6500-6999 3501-6499
4718	40 60	05 05 06	NW NE HE	0001-2000 8000-9999 2001-7999
4734	50 50	16 16 15	TH TH ST	0001-1000 7000-9999 1001-6999
4738	05 95	15 14	ST SN	0001-4500 4501-9999
4739	15 85	15 14	ST SN	0001-1000 1001-9999
4817	90 10	05 05 06	NW NW HE	0001-4500 5500-9999 4501-5499
4818	40 60	05 05 06	NW NW HE	0001-2000 8000-9999 2001-7999
4834	80 20	16 16 15	TH TH ST	0001-4000 6000-9999 4001-5999
4835	10 90	16 16 15	TH TH ST	0001-1000 9000-9999 1001-8999
4836	05 95	16 16 15	TH TH ST	0001-0059 9000-9999 0060-8999
4839		15 15 14	ST ST SN	0001-0399 9600-9999 0400-9599
4917	20 80	05 05 06	NW NW HE	0001-1000 9000-9999 1001-8999
4936	60 40	16 16 15	TH TH ST	0001-3000 7000-9999 3001-6999
4937	40 60	16 16 15	TH TH ST	0001-2000 8000-9999 2001-7999

Kartenblatt-Nr. TK25	Flächenanteil	Kennziffer	Land	Nummernbereich
4939		16	TH	0001-2000
		16	TH	8000-9999
		15	ST	2001-4000
		15	ST	6000-7999
		14	SN	4001-5999
4940		16	TH	0001-3999
		16	TH	6000-9999
		14	SN	4000-5999
4941		14	SN	0001-3000
		14	SN	7000-9999
		16	TH	3001-6999
5012	80	05	NW	0001-4000
	20	05	NW	6000-9999
		07	RP	4001-5999
5013	95	05	NW	0001-4500
	05	05	NW	9500-9999
		07	RP	4501-9499
5016	80	05	NW	0001-4000
	20	05	NW	6000-9999
		06	HE	4001-5999
5017	01	05	NW	0001-0500
	99	05	NW	9500-9999
		06	HE	0501-9499
5037	95	16	TH	0001-0100
	05	15	ST	0101-2000
		16	TH	2001-9999
5038	70	16	TH	0001-0999
	30	15	ST	1000-4999
		16	TH	5000-9999
5039	70	16	TH	0001-0999
	30	15	ST	1000-3999
		15	ST	4000-9999
5041		16	TH	0001-1000
		16	TH	9000-9999
		14	SN	1001-3000
		14	SN	7000-8999
		16	TH	3001-6999
5112	40	05	NW	0001-2000
	60	05	NW	8000-9999
		07	RP	2001-7999
5113	50	05	NW	0001-2500
	50	05	NW	7500-9999
		07	RP	2501-7499
5116	20	05	NW	0001-1000
	80	05	NW	9000-9999
		06	HE	1001-8999

Kartenblatt-Nr. TK25	Flächenanteil	Kennziffer	Land	Nummernbereich
5139		16	TH	0001-1000
		16	TH	9000-9999
		14	SN	1001-3000
		14	SN	7000-8999
		16	TH	3001-6999
5140		16	TH	0001-0799
		16	TH	9200-9999
		14	SN	0800-2999
		14	SN	7000-9199
		16	TH	3000-6999
5210	85	05	NW	0001-4259
	15	05	NW	5750-9999
		07	RP	4260-5749
5211	50	05	NW	0001-2500
	50	05	NW	7500-9999
		07	RP	2501-7499
5212	02	05	NW	0001-0500
	98	05	NW	9500-9999
		07	RP	0501-8499
5213	20	05	NW	0001-1000
	80	05	NW	9000-9999
		07	RP	1001-8999
5214	80	05	NW	0001-4000
	10	05	NW	6000-9999
		06	HE	4001-4500
		06	HE	5500-5999
10	07	RP	4501-5499	
5239		16	TH	0001-1000
		16	TH	9000-9999
		14	SN	1001-8999
5308	95	05	NW	0001-4500
	5	05	NW	5500-9999
		07	RP	4501-5499
5309	65	05	NW	0001-3259
	35	05	NW	6750-9999
		07	RP	3260-6749
5310	10	05	NW	0001-0500
	90	05	NW	9500-9999
		07	RP	0501-9499
5314	10	05	NW	0001-0500
	20	05	NW	9500-9999
		06	HE	0501-1500
		06	HE	8500-9499
70	07	RP	1501-8499	
5337		16	TH	0001-1000
		16	TH	9000-9999
		14	SN	1001-8999
5338		16	TH	0001-3000
		16	TH	7000-9999
		14	SN	3001-6999

Kartenblatt-Nr. TK25	Flächenanteil	Kennziffer	Land	Nummernbereich
5339		16 16 14	TH TH SN	0001-1000 9000-9999 1001-8999
5407	65 35	05 05 07	NW NW RP	0001-3259 5750-9999 3260-5749
5408	5 95	05 05 07	NW NW RP	0001-0500 9500-9999 0501-9499
5413	10 90	06 06 07	HE HE RP	0001-0500 9500-9999 0501-9499
5414	50 50	06 06 07	HE HE RP	0001-2500 7500-9999 2501-7499
5426		06 06 09 09 16	HE HE BY BY TH	0001-1000 9000-9999 1001-3000 7000-8999 3001-6999
5427		09 09 16	BY BY TH	0001-1000 9000-9999 1001-8999
5433		16 16 09	TH TH BY	0001-1000 9000-9999 1001-8999
5434		09 09 16	BY BY TH	0001-1000 9000-9999 1001-8999
5437		16 16 14	TH TH SN	0001-1000 9000-9999 1001-8999
5438		16 16 14	TH TH SN	0001-0500 9500-9999 0501-9499
5506	65 35	05 05 07	NW NW RP	0001-3259 5750-9999 3260-5749
5507	15 85	05 05 07	NW NW RP	0001-0759 9250-9999 0760-9249
5513	20 80	06 06 07	HE HE RP	0001-1000 9000-9999 1001-8999
5514	90 10	06 06 07	HE HE RP	0001-4500 5500-9999 4501-5499

Kartenblatt-Nr. TK25	Flächenanteil	Kennziffer	Land	Nummernbereich
5524		06 06 09	HE HE BY	0001-2000 8000-9999 2001-7999
5525		06 06 09	HE HE BY	0001-2000 8000-9999 2001-7999
5526		06 06 09	HE HE BY	0001-2000 8000-9999 2001-7999
5527		09 09 16	BY BY TH	0001-4000 6000-9999 4001-5999
5533		09 09 16	BY BY TH	0001-2500 7500-9999 2501-7499
5534		09 09 16	BY BY TH	0001-3000 7000-9999 3001-6999
5535		16 16 09	TH TH BY	0001-4500 9500-9999 4501-9499
5536		16 16 09	TH TH BY	0001-4000 6000-9999 4001-5999
5537		16 16 14 14 09	TH TH SN SN BY	0001-1000 9000-9999 1001-3000 7000-8999 3001-6999
5604	45 55	05 05 07	NW NW RP	0001-2259 7750-9999 2260-7749
5605	30 70	05 05 07	NW NW RP	0001-1500 8500-9999 1501-8499
5606	30 70	05 05 07	NW NW RP	0001-1500 8500-9999 1501-8499
5614	50 50	06 06 07	HE HE RP	0001-2500 7500-9999 2501-7499
5624		06 06 09	HE HE BY	0001-2000 8000-9999 2001-7999
5625		06 06 09	HE HE BY	0001-2000 8000-9999 2001-7999

Kartenblatt-Nr. TK25	Flächenanteil	Kennziffer	Land	Nummernbereich
5628		09 09 16	BY BY TH	0001-2000 8000-9999 2001-7999
5629		09 09 16	BY BY TH	0001-2000 8000-9999 2001-7999
5630		09 09 16	BY BY TH	0001-2500 7500-9999 2501-7499
5631		09 09 16	BY BY TH	0001-4000 6000-9999 4001-5999
5632		09 09 16	BY BY TH	0001-3000 7000-9999 3001-6999
5633		09 09 16	BY BY TH	0001-2000 8000-9999 2001-7999
5634		09 09 16	BY BY TH	0001-4000 6000-9999 4001-5999
5635		09 09 16	BY BY TH	0001-2000 8000-9999 2001-7999
5636		09 09 16	BY BY TH	0001-2000 8000-9999 2001-7999
5637		09 09 16 16 14	BY BY TH TH SN	0001-4000 6000-9999 4001-4599 5500-5999 4501-5499
5638		14 14 09	SN SN BY	0001-2000 8000-9999 2001-7999
5713	20 80	06 06 07	HE HE RP	0001-1000 9000-9999 1001-8999
5714	60 40	06 06 07	HE HE RP	0001-3000 7000-9999 3001-6999
5722		06 06 09	HE HE BY	0001-2000 8000-9999 2001-7999
5723		06 06 09	HE HE BY	0001-2000 8000-9999 2001-7999

Kartenblatt-Nr. TK25	Flächenanteil	Kennziffer	Land	Nummernbereich
5724		06 06 09	HE HE BY	0001-2000 8000-9999 2001-7999
5729		09 09 16	BY BY TH	0001-3000 7000-9999 3001-6999
5730		09 09 16	BY BY TH	0001-2000 8000-9999 2001-7999
5731		09 09 16	BY BY TH	0001-4000 6000-9999 4001-5999
5732		09 09 16	BY BY TH	0001-4000 6000-9999 4001-5999
5733		09 09 16	BY BY TH	0001-4000 6000-9999 4001-5999
5739		14 14 09	SN SN BY	0001-3000 7000-9999 3001-6999
5813	60 40	06 06 07	HE HE RP	0001-3000 7000-9999 3001-6999
5820		06 06 09	HE HE BY	0001-2000 8000-9999 2001-7999
5821		06 06 09	HE HE BY	0001-2000 8000-9999 2001-7999
5822		06 06 09	HE HE BY	0001-2000 8000-999 2001-7999
5823		06 06 09	HE HE BY	0001-2000 8000-9999 2001-7999
5839		14 14 09	SN SN BY	0001-1000 9000-9999 1001-8999
5912	10 90	06 06 07	HE HE RP	0001-0509 9500-9999 0510-9499
5913	90 10	06 06 07	HE HE RP	0001-4500 9500-9999 4501-9499
5919		06 06 09	HE HE BY	0001-2000 8000-9999 2001-7999

Kartenblatt-Nr. TK25	Flächenanteil	Kennziffer	Land	Nummernbereich
5920		06 06 09	HE HE BY	0001-2000 8000-9999 2001-7999
5914	80 20	06 06 07	HE HE RP	0001-4000 6000-9999 4001-5999
5915	80 20	06 06 07	HE HE RP	0001-4000 6000-9999 4001-5999
6013	20 80	06 06 07	HE HE RP	0001-1000 9000-9999 1001-8999
6014	10 90	06 06 07	HE HE RP	0001-0500 9500-9999 0501-9499
6015	10 90	06 06 07	HE HE RP	0001-0500 9500-9999 0501-9499
6016	90 10	06 06 07	HE HE RP	0001-0500 9500-9999 0501-9499
6020		06 06 09	HE HE BY	0001-2000 8000-9999 2001-7999
6116	70 30	06 06 07	HE HE RP	0001-3500 6500-9999 3501-6490
6120		06 06 09	HE HE BY	0001-2000 8000-9999 2001-7999
6216	40 60	06 06 07	HE HE RP	0001-2000 8000-9999 2001-7999
6220		06 06 09	HE HE BY	0001-2000 8000-9999 2001-7999
6221	10 90	08 08 09	BW BW BY	0001-2000 8000-9999 2001-7999
6222	70 30	08 08 09	BW BW BY	0001-2000 8000-9999 2001-7999
6223	60 40	08 08 09	BW BW BY	0001-2000 8000-9999 2001-7999
6224	10 90	08 08 09	BW BW BY	0001-2000 8000-9999 2001-7999

Kartenblatt-Nr. TK25	Flächenanteil	Kennziffer	Land	Nummernbereich
6307	80	07	RP	0001-4000
		07	RP	6000-9999
	20	10	SL	4001-5999
6308	80	07	RP	0001-4000
		07	RP	6000-9999
	20	10	SL	4001-5999
6316	70	06	HE	0001-3500
		06	HE	6500-9999
	30	07	RP	3501-6499
6317	10	08	BW	0001-0500
		08	BW	9500-9999
	90	06	HE	0501-9499
6318	5	08	BW	0001-0500
		08	BW	9500-9999
	95	06	HE	0501-9499
6320		06	HE	0001-2000
		06	HE	8000-9999
		09	BY	2001-7999
6321	10	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	90	09	BY	2001-7999
6322	80	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	20	09	BY	2001-7999
6323	90	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	10	09	BY	2001-7999
6325	10	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	90	09	BY	2001-7999
6404	50	07	RP	0001-2500
		07	RP	7500-9999
	50	10	SL	2501-7499
6405	60	07	RP	0001-3000
		07	RP	7000-9999
	40	10	SL	3001-6999
6406	40	07	RP	0001-2000
		07	RP	8000-9999
	60	10	SL	2001-7999
6407	10	07	RP	0001-0500
		07	RP	9500-9999
	90	10	SL	0501-9499
6408	10	07	RP	0001-0500
		07	RP	9500-9999
	90	10	SL	0501-9499
6409	40	07	RP	0001-2000
		07	RP	8000-9999
	60	10	SL	2001-7999

Kartenblatt-Nr. TK25	Flächenanteil	Kennziffer	Land	Nummernbereich
6416	30	08	BW	0001-1500
		08	BW	8500-9999
	10	06	HE	1501-2000
	60	06	HE	8000-8499
		07	RP	2001-7999
6417	60	08	BW	0001-3000
		08	BW	7000-9999
	40	06	HE	3001-6999
6418	40	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	60	06	HE	2001-7999
6419	5	08	BW	0001-0500
		08	BW	9500-9999
	95	06	HE	0501-9499
6420	40	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	50	06	HE	2001-4500
		06	HE	5500-7999
	10	09	BY	4501-5499
6421	90	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	10	09	BY	2001-7999
6424	90	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	10	09	BY	2001-7999
6425	30	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	70	09	BY	2001-7999
6426	20	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	80	09	BY	2001-7999
6509	30	07	RP	0001-1500
		07	RP	8500-9999
	70	10	SL	1501-8499
6516	10	08	BW	0001-0500
		08	BW	9500-9999
	90	07	RP	0501-9499
6517	98	08	BW	0001-4500
		08	BW	5500-9999
	2	07	RP	4501-5490
6518	95	08	BW	0001-4500
		08	BW	5500-9999
	5	06	HE	4501-5490
6519	60	08	BW	0001-3000
		08	BW	7000-9999
	40	06	HE	3001-6999
6520	98	08	BW	0001-4500
		08	BW	5500-9999
	2	06	HE	4501-5499

Kartenblatt-Nr. TK25	Flächenanteil	Kennziffer	Land	Nummernbereich
6525	90	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	10	09	BY	2001-7999
6526	70	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	30	09	BY	2001-7999
6609	10	07	RP	0001-0500
		07	RP	9500-9999
	90	10	SL	0501-9499
6610	70	07	RP	0001-3500
		07	RP	6500-9999
	30	10	SL	3501-6499
6616	5	08	BW	0001-0500
		08	BW	9500-9999
	95	07	RP	0501-9499
6617	98	08	BW	0001-4500
		08	BW	5500-9999
	2	07	RP	4501-5499
6626	70	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	30	09	BY	2001-7999
6709	10	07	RP	0001-0500
		07	RP	9500-9999
	90	10	SL	0501-9499
6710	90	07	RP	0001-4500
		07	RP	9500-9999
	10	10	SL	4501-9499
6716	50	08	BW	0001-2500
		08	BW	7500-9999
	50	07	RP	2501-7499
6726	80	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	20	09	BY	2001-7999
6809	10	07	RP	0001-0500
		07	RP	9500-9999
	90	10	SL	0501-9499
6810	90	07	RP	0001-0500
		07	RP	9500-9999
	10	10	SL	0501-9499
6816	80	08	BW	0001-4000
		08	BW	6000-9999
	20	07	RP	4001-5999
6826	90	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	10	09	BY	2001-7999
6827	30	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	70	09	BY	2001-7999

Kartenblatt-Nr. TK25	Flächenanteil	Kennziffer	Land	Nummernbereich
6915	10	08	BW	0001-0500
		08	BW	9500-9999
	90	07	RP	0501-9499
6916	95	08	BW	0001-4500
		08	BW	5500-9999
	5	07	RP	4501-5499
6927	70	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	30	09	BY	2001-7999
6928	10	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	90	09	BY	2001-7999
7015	80	08	BW	0001-4000
		08	BW	6000-9999
	20	07	RP	4001-5999
7028	60	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	40	09	BY	2001-7999
7128	70	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	30	09	BY	2001-7999
7228	70	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	30	09	BY	2001-7999
7327	70	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	30	09	BY	2001-7999
7328	20	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	80	09	BY	2001-7999
7427	80	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	20	09	BY	2001-7999
7526	50	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	50	09	BY	2001-7999
7527	10	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	90	09	BY	2001-7999
7625	90	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	10	09	BY	2001-7999
7626	10	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	90	09	BY	2001-7999
7726	50	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	50	09	BY	2001-7999

Kartenblatt-Nr. TK25	Flächenanteil	Kennziffer	Land	Nummernbereich
7826	60	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	40	09	BY	2001-7999
7926	80	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	20	09	BY	2001-7999
8026	60	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	40	09	BY	2001-7999
8126	60	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	40	09	BY	2001-7999
8226	70	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	30	09	BY	2001-7999
8323	90	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	10	09	BY	2001-7999
8324	80	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	20	09	BY	2001-7999
8325	30	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	70	09	BY	2001-7999
8326	20	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	80	09	BY	2001-7999
8423	50	08	BW	0001-2000
		08	BW	8000-9999
	50	09	BY	2001-7999

C Schlüsselkataloge

Keine Schlüsselkataloge vorhanden

D Migrationshinweise

Keine Migrationshinweise erforderlich

E Änderungsnachweis

Kein Änderungsnachweis erforderlich