


ASB

Anweisung StraßeninformationsBank



Kernsystem - Anlage

Version 2.04

**BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR
UND DIGITALE INFRASTRUKTUR**

Abteilung Straßenbau

A S B

Anweisung StraßeninformationsBank

**Segment:
Kernsystem - Anlage**

Version 2.04

Redaktion:

Fachgruppe „ASB“ der Dienstbesprechung
„Kordinierung der B/L-Fachinformationssysteme im Straßenwesen – ITKo“

Stand: 18.09.2018

ASB_2.04_02_Kernsystem_Anlage.docx

A	EINLEITUNG.....	2
B	NETZKNOTEN-NUMMERNBEREICHE.....	2
C	SCHLÜSSELKATALOGE.....	26
D	MIGRATIONSHINWEISE.....	26
E	ÄNDERUNGSNACHWEIS.....	26

A Einleitung

Dieses Dokument ist die Anlage zum Kernsystem. Für alle hier aufgeführten Abschnitte existiert ein Verweis im Kernsystem.

B Netzknoten-Nummernbereiche

Aufteilung von Netzknoten-Nummern auf den Grenzkartenblättern zwischen beteiligten Bundesländern.

Kartenblatt Nr. TK25	Flächen- anteil	Kennziffer	Land	NK-Nr. Bereich
2031		01	SH	001-100
		01	SH	900-999
		13	MV	101-899
2119		03	NI	001-100
		03	NI	900-999
		01	SH	101-899
2120		03	NI	001-100
		03	NI	900-999
		01	SH	101-899
2121		03	NI	001-100
		03	NI	900-999
		01	SH	101-899
2122		03	NI	001-100
		03	NI	900-999
		01	SH	101-899
2130		01	SH	001-100
		01	SH	900-999
		03	MV	101-899
2222		03	NI	001-100
		03	NI	900-999
		01	SH	101-899
2226		02	HH	001-100
		02	HH	900-999
		01	SH	101-899
2227		01	SH	001-200
		01	SH	800-999
		02	HH	201-799
2230		01	SH	001-100
		01	SH	900-999
		13	MV	101-899
2231		13	MV	001-100
		13	MV	900-999
		01	SH	101-899
2316		03	NI	001-199
		04	HB	200-999
2317		03	NI	001-199
		04	HB	200-999

Kartenblatt Nr. TK25	Flächen- anteil	Kennziffer	Land	NK-Nr. Bereich
2323		03	NI	001-100
		03	NI	900-999
		01	SH	101-899
2324		01	SH	001-300
		01	SH	700-999
		02	HH	301-699
2325		02	HH	001-200
		02	HH	800-999
		01	SH	201-799
2326		02	HH	001-200
		02	HH	800-999
		01	SH	201-799
2327		02	HH	001-100
		02	HH	900-999
		01	SH	101-899
2331		01	SH	001-100
		01	SH	900-999
		13	MV	101-899
2417		03	NI	001-199
		04	HB	200-999
2423		03	NI	001-100
		03	NI	900-999
		01	SH	101-899
2424		02	HH	001-300
		02	HH	600-900
		01	SH	301-400
		01	SH	901-999
		03	NI	401-599
2425		02	HH	001-400
		02	HH	600-999
		01	SH	401-599
2426		02	HH	001-400
		02	HH	600-999
		01	SH	401-599
2427		02	HH	001-100
		02	HH	900-999
		01	SH	101-899
2430		01	SH	001-100
		01	SH	900-999
		13	MV	101-899
2431		13	MV	001-100
		13	MV	900-999
		01	SH	101-899
2517		03	NI	001-199
		04	HB	200-999
2524	90 10	03	NI	001-099
		02	HH	100-299
		03	NI	300-999

Kartenblatt Nr. TK25	Flächen- anteil	Kennziffer	Land	NK-Nr. Bereich
2525	70 30	03	NI	001-099
		02	HH	100-899
		03	NI	900-999
2526	70 30	03	NI	001-099
		02	HH	100-899
		03	NI	900-999
2527		02	HH	001-300
		02	HH	600-900
		01	SH	301-400
		01	SH	901-999
		03	NI	401-599
2528		03	NI	001-100
		03	NI	900-999
		01	SH	101-899
2529		01	SH	001-100
		01	SH	900-999
		13	MV	101-899
2530		13	MV	001-100
		13	MV	900-999
		01	SH	101-899
2628		03	NI	001-100
		03	NI	900-999
		01	SH	101-899
2629		03	NI	001-100
		03	NI	800-900
		01	SH	101-200
		01	SH	901-999
		13	MV	201-799
2716		03	NI	001-199
		04	HB	200-999
2717		03	NI	001-199
		04	HB	200-999
2817		03	NI	001-199
		04	HB	200-999
2818		03	NI	001-199
		04	HB	200-999
2819		03	NI	001-199
		04	HB	200-999
2917		03	NI	001-199
		04	HB	200-999
2918		03	NI	001-199
		04	HB	200-999
2919		03	NI	001-199
		04	HB	200-999
2935	25 25	15	ST	001-199
		15	ST	800-999
		03	NI	200-799

Kartenblatt Nr. TK25	Flächen- anteil	Kennziffer	Land	NK-Nr. Bereich
3031	99	03	NI	001-199
		03	NI	800-999
	01	15	ST	200-799
3032	90	03	NI	001-199
		03	NI	800-999
	10	15	ST	200-799
3033	99	03	NI	001-199
		03	NI	800-999
	01	15	ST	200-799
3034	66	03	NI	001-199
		03	NI	800-999
	34	15	ST	200-799
3036	80	15	ST	001-699
	20	12	BB	699-999
3130	25	15	ST	001-099
		15	ST	900-999
	75	03	NI	100-899
3131	40	03	NI	001-099
		03	NI	900-999
	60	15	ST	100-899
3133	04	03	NI	001-039
		03	NI	950-999
	96	15	ST	040-949
3134	98	15	ST	001-199
		15	ST	800-999
	02	03	NI	200-799
3138	85	15	ST	010-599
	15	12	BB	001-009
		12	BB	600-999
3139	70	12	BB	001-100
		12	BB	111-699
	30	15	ST	101-110
		15	ST	700-999
3230	30	15	ST	001-199
		15	ST	800-999
	70	03	NI	200-799
3239	70	12	BB	010-799
	30	15	ST	001-009
			ST	800-999
3331	55	15	ST	001-199
		15	ST	800-999
	45	03	NI	200-799
3339	35	12	BB	001-399
	65	15	ST	400-999
3416	01	05	NW	001-050
		05	NW	950-999
	99	03	NI	051-949

Kartenblatt Nr. TK25	Flächen- anteil	Kennziffer	Land	NK-Nr. Bereich
3417	20	05	NW	001-100
	80	05	NW	900-999
		03	NI	101-899
3418	05	05	NW	001-050
	95	05	NW	950-999
		03	NI	051-949
3420	01	05	NW	001-050
	99	05	NW	950-999
		03	NI	051-949
3431	35	15	ST	001-199
	65	15	ST	800-999
		03	NI	200-799
3439	85	12	BB	001-699
	15	15	ST	700-999
3511	40	05	NW	001-200
	60	05	NW	800-999
		03	NI	201-799
3512	10	05	NW	001-050
	90	05	NW	950-999
		03	NI	051-949
3515	10	05	NW	001-050
	90	05	NW	950-999
		03	NI	051-949
3516	60	05	NW	001-300
	40	05	NW	700-999
		03	NI	301-699
3518	30	05	NW	001-150
	70	05	NW	850-999
		03	NI	151-849
3519	20	05	NW	001-100
	80	05	NW	900-999
		03	NI	101-899
3520	70	05	NW	001-450
	30	05	NW	550-999
		03	NI	451-549
3531	70	03	NI	001-099
	30	15	ST	500-999 100-499
3539	85	12	BB	001-002
		15	ST	003-199
		15	ST	800-999
	15	12	BB	200-799
3547	10	12	BB	001-100
	90	11	BE	101-999
3610	30	05	NW	001-150
	70	05	NW	850-999
		03	NI	151-849

Kartenblatt Nr. TK25	Flächen- anteil	Kennziffer	Land	NK-Nr. Bereich
3611	80	05	NW	001-400
		05	NW	600-999
	20	03	NI	401-599
3612	90	05	NW	001-450
		05	NW	550-999
	10	03	NI	451-549
3613	50	05	NW	001-250
		05	NW	750-999
	50	03	NI	251-749
3616	50	05	NW	001-250
		05	NW	750-999
	50	03	NI	251-749
3618	90	05	NW	001-450
		05	NW	550-999
	10	03	NI	451-549
3619	95	05	NW	001-450
		05	NW	550-999
	05	03	NI	451-549
3620	30	05	NW	001-150
		05	NW	850-999
	70	03	NI	151-849
3632	20	03	NI	001-099
		03	NI	900-999
	80	15	ST	100-899
3639	70	12	BB	001-001
		15	ST	002-199
	30	12	BB	200-799
		15	ST	800-999
3708	60	05	NW	001-300
		05	NW	700-999
	40	03	NI	301-699
3709	70	05	NW	001-350
		05	NW	650-999
	30	03	NI	351-649
3710	90	05	NW	001-450
		05	NW	550-999
	10	03	NI	451-549
3713	60	05	NW	001-300
		05	NW	700-999
	40	03	NI	301-699
3716	30	05	NW	001-150
		05	NW	850-999
	70	03	NI	151-849
3719	95	05	NW	001-450
		05	NW	550-999
	05	03	NI	451-549
3720	20	05	NW	001-100
		05	NW	900-999
	80	03	NI	101-899

Kartenblatt Nr. TK25	Flächen- anteil	Kennziffer	Land	NK-Nr. Bereich
3732	30	03	NI	001-099
		03	NI	900-999
	70	15	ST	100-899
3739	50	15	ST	001-199
		15	ST	800-999
		12	BB	200-799
3813	80	05	NW	001-400
		05	NW	600-999
	20	03	NI	401-599
3814	10	05	NW	001-050
		05	NW	950-999
	90	03	NI	051-949
3815	20	05	NW	001-100
		05	NW	900-999
	80	03	NI	101-899
3816	50	05	NW	001-250
		05	NW	750-999
	50	03	NI	251-649
3817	95	05	NW	001-475
		05	NW	525-999
	05	03	NI	476-524
3820	40	05	NW	001-200
		05	NW	800-999
	60	03	NI	201-799
3832	20	03	NI	001-099
		03	NI	900-999
	80	15	ST	100-899
3839	50	12	BB	001-010
	50	15	ST	011-199
		12	BB	200-599
		15	ST	600-999
3913	70	05	NW	001-350
		05	NW	650-999
	30	03	NI	351-649
3914	40	05	NW	001-200
		05	NW	800-999
	60	03	NI	201-799
3915	90	05	NW	001-450
		05	NW	550-999
	10	03	NI	451-499
3920	99	05	NW	001-450
		05	NW	550-999
	01	03	NI	451-499
3921	10	05	NW	001-050
		05	NW	950-999
	90	03	NI	051-949
3929	85	03	NI	001-099
		03	NI	900-999
	15	15	ST	100-899

Kartenblatt Nr. TK25	Flächen- anteil	Kennziffer	Land	NK-Nr. Bereich
3930	50	03	NI	001-099
		15	ST	100-599
		03	NI	600-999
3931	30	03	NI	001-099
		15	ST	100-799
		03	NI	800-999
3940	80	12	BB	001-599
		15	ST	600-999
3941	95	15	ST	002-199
		15	ST	800-999
	05	12	BB	200-799
			BB	001-002
3942	95	15	ST	026-199
		15	ST	500-999
	05	12	BB	200-499
		12	BB	001-025
4021	60	05	NW	001-300
		05	NW	700-999
		03	NI	301-699
4022	99	05	NW	001-450
		05	NW	550-899
		03	NI	451-549
4029	65	03	NI	001-099
		03	NI	900-999
		15	ST	100-899
4042	85	15	ST	001-199
		15	BB	200-399
		15	ST	400-999
4043	60	12	BB	001-004
		15	ST	005-199
	40	15	ST	800-999
		12	BB	200-799
4044	95	12	BB	001-799
		15	ST	800-999
4122	40	05	NW	001-200
		05	NW	800-999
		03	NI	201-799
4129	55	03	NI	001-099
		15	ST	100-199
	45	03	NI	200-699
		15	ST	700-999
4144	70	12	BB	001-016
		15	ST	017-199
	30	15	ST	600-999
		12	BB	200-599
4222	40	05	NW	001-200
		05	NW	800-999
		03	NI	201-799

Kartenblatt Nr. TK25	Flächen- anteil	Kennziffer	Land	NK-Nr. Bereich
4229	60	03	NI	001-099
	40	15	ST	100-499
		03	NI	500-999
4245	95	12	BB	001-799
	05	15	ST	800-999
4322	30	05	NW	001-150
	40	05	NW	650-800
		03	NI	151-350
	30	06	HE	801-999 351-649
4330	05	03	NI	950-999
	45	16	TH	001-100
	50	16	TH	600-949
15		ST	101-599	
4331	15	16	TH	040-199
	85	15	ST	200-999
		15	ST	001-039
4340	90	15	ST	001-060
	10	15	ST	440-999
		14	SN	061-439
4341	60	14	SN	001-100
	30	14	SN	500-999
		15	ST	101-499
4342	50	15	ST	001-038
	50	15	ST	600-999
		14	SN	039-045
		15	ST	046-099
	14	SN	100-599	
4343	50	15	ST	001-099
	50	15	ST	600-999
		14	SN	100-599
4344	70	12	BB	001-099
	30	12	BB	800-999
		14	SN	100-300
		14	SN	700-799
	15	ST	301-699	
4419	90	05	NW	001-450
	10	05	NW	550-899
		06	HE	451-549
4420	90	05	NW	001-450
	10	05	NW	550-899
		06	HE	451-549
4421	80	05	NW	001-400
	20	05	NW	600-699
		06	HE	401-599
4422	20	05	NW	001-100
	80	05	NW	900-999
		06	HE	101-899

Kartenblatt Nr. TK25	Flächen- anteil	Kennziffer	Land	NK-Nr. Bereich
4431	50	15	ST	001-050
		15	ST	500-999
	50	16	TH	051-499
4439	40	15	ST	001-100
		15	ST	800-999
	60	14	SN	101-799
4440	90	14	SN	001-300
		14	SN	700-999
	10	15	ST	301-699
4444	10	12	BB	001-099
		12	BB	900-999
	90	14	SN	100-199
		14	SN	200-899
4445	90	12	BB	001-099
		12	BB	300-999
	10	14	SN	100-299
4451	80	12	BB	001-099
		12	BB	400-999
	20	14	SN	100-399
4452	60	12	BB	001-099
		12	BB	500-999
	40	14	SN	100-499
4453	40	12	BB	001-099
		12	BB	600-999
	60	14	SN	100-599
4454	10	12	BB	001-099
		12	BB	500-999
	40	14	SN	100-499
4519	50	05	NW	001-250
		05	NW	750-999
	50	06	HE	251-749
4520	30	05	NW	001-150
		05	NW	850-999
	70	06	HE	151-849
4521	30	05	NW	001-150
		05	NW	850-999
	70	06	HE	151-849
4531	20	15	ST	001-050
		15	ST	800-999
	80	16	TH	051-799
4532	20	16	TH	040-070
		16	TH	700-999
	80	15	ST	071-699
		15	ST	001-039
4533	15	16	TH	001-039
		16	TH	960-999
	85	15	ST	040-959

Kartenblatt Nr. TK25	Flächen- anteil	Kennziffer	Land	NK-Nr. Bereich
4538		15	ST	001-300
		15	ST	700-999
		14	SN	301-699
4539		15	ST	001-100
		15	ST	900-999
		14	SN	101-899
4545	70	12	BB	001-099
	30	12	BB	400-999
		14	SN	100-399
4546	70	12	BB	001-099
	30	12	BB	400-999
		14	SN	100-399
4547	95	12	BB	001-099
	5	14	SN	200-999
				100-199
4550	20	12	BB	001-099
	80	12	BB	900-999
		14	SN	100-899
4617	80	05	NW	001-400
	20	05	NW	900-999
		06	HE	401-599
4618	20	05	NW	001-100
	80	05	NW	900-999
		06	HE	101-899
4619	10	05	NW	001-050
	90	05	NW	949-999
		06	HE	051-949
4634	15	16	TH	001-050
	85	15	ST	051-799
		16	TH	800-999
4638		15	ST	001-499
		15	ST	600-999
		14	SN	500-599
4639		15	ST	001-100
		14	SN	101-999
4647	20	12	BB	001-099
	80	12	BB	900-999
		14	SN	100-899
4648	30	12	BB	001-099
	70	12	BB	800-999
		14	SN	100-799
4649	20	12	BB	001-099
	80	14	SN	900-999 100-899
4650	5	12	BB	001-099
	95	14	SN	100-999

Kartenblatt Nr. TK25	Flächen- anteil	Kennziffer	Land	NK-Nr. Bereich
4717	70	05	NW	001-350
		05	NW	650-699
	30	06	HE	351-649
4718	40	05	NW	001-200
		05	NE	800-999
	60	06	HE	201-799
4734	50	16	TH	001-100
	50	16	TH	700-999
		15	ST	101-699
4738	05	15	ST	001-450
	95	14	SN	450-999
4739	15	15	ST	001-100
	85	14	SN	101-999
4817	90	05	NW	001-450
		05	NW	550-999
	10	06	HE	451-549
4818	40	05	NW	001-200
		05	NW	800-999
	60	06	HE	201-799
4834	80	16	TH	001-400
		16	TH	600-999
	20	15	ST	401-599
4835	10	16	TH	001-100
	90	16	TH	900-999
		15	ST	101-899
4836	05	16	TH	001-005
		16	TH	900-999
	95	15	ST	006-899
4839		15	ST	001-039
		15	ST	960-999
		14	SN	040-959
4917	20	05	NW	001-100
		05	NW	900-999
	80	06	HE	101-899
4936	60	16	TH	001-300
		16	TH	700-999
	40	15	ST	301-699
4937	40	16	TH	001-200
		16	TH	800-999
	60	15	ST	201-799
4939		16	TH	001-200
		16	TH	800-999
		15	ST	201-400
		15	ST	600-799
		14	SN	401-599
4940		16	TH	001-399
		16	TH	600-999
		14	SN	400-599

Kartenblatt Nr. TK25	Flächen- anteil	Kennziffer	Land	NK-Nr. Bereich
4941		14	SN	001-300
		14	SN	700-999
		16	TH	301-699
5012	80	05	NW	001-400
	20	05	NW	600-999
		07	RP	401-599
5013	95	05	NW	001-450
	05	05	NW	950-999
		07	RP	451-949
5016	80	05	NW	001-400
	20	05	NW	600-999
		06	HE	401-599
5017	01	05	NW	001-050
	99	05	NW	950-999
		06	HE	051-949
5037	95	16	TH	001-010
	05	15	ST	011-200
		16	TH	200-999
5038	70	16	TH	001-099
	30	15	ST	100-499
				TH
5039	70	16	TH	001-099
	30	15	ST	100-399 400-999
5041		16	TH	001-100
		16	TH	900-999
		14	SN	101-300
		14	SN	700-899
		16	TH	301-699
5112	40	05	NW	001-200
	60	05	NW	800-999
		07	RP	201-799
5113	50	05	NW	001-250
	50	05	NW	750-999
		07	RP	251-749
5116	20	05	NW	001-100
	80	05	NW	900-999
		06	HE	101-899
5139		16	TH	001-100
		16	TH	900-999
		14	SN	101-300
		14	SN	700-899
		16	TH	301-699
5140		16	TH	001-079
		16	TH	920-999
		14	SN	080-299
		14	SN	700-919
		16	TH	300-699

Kartenblatt Nr. TK25	Flächen- anteil	Kennziffer	Land	NK-Nr. Bereich
5210	85	05	NW	001-425
		05	NW	575-999
	15	07	RP	426-574
5211	50	05	NW	001-250
		05	NW	750-999
	50	07	RP	251-749
5212	02	05	NW	001-050
		05	NW	950-999
	98	07	RP	051-849
5213	20	05	NW	001-100
		05	NW	900-999
	80	07	RP	101-899
5214	80	05	NW	001-400
		05	NW	600-999
	10	06	HE	401-450
		06	HE	550-599
	10	07	RP	451-549
5239		16	TH	001-100
		16	TH	900-999
		14	SN	101-899
5308	95	05	NW	001-450
		05	NW	550-999
	5	07	RP	451-549
5309	65	05	NW	001-325
		05	NW	675-999
	35	07	RP	326-674
5310	10	05	NW	001-050
		05	NW	950-999
	90	07	RP	051-949
5314	10	05	NW	001-050
		05	NW	950-999
	20	06	HE	051-150
		06	HE	850-949
	70	07	RP	151-849
5337		16	TH	001-100
		16	TH	900-999
		14	SN	101-899
5338		16	TH	001-300
		16	TH	700-999
		14	SN	301-699
5339		16	TH	001-100
		16	TH	900-999
		14	SN	101-899
5407	65	05	NW	001-325
	35	05	NW	575-999
		07	RP	326-574
5408	5	05	NW	001-050
		05	NW	950-999
	95	07	RP	051-949

Kartenblatt Nr. TK25	Flächen- anteil	Kennziffer	Land	NK-Nr. Bereich
5413	10	06	HE	001-050
	90	06	HE	950-999
		07	RP	051-949
5414	50	06	HE	001-250
	50	06	HE	750-999
		07	RP	251-749
5426		06	HE	001-100
		06	HE	900-999
		09	BY	101-300
		09	BY	700-899
		16	TH	301-699
5427		09	BY	001-100
		09	BY	900-999
		16	TH	101-899
5433		16	TH	001-100
		16	TH	900-999
		09	BY	101-899
5434		09	BY	001-100
		09	BY	900-999
		16	TH	101-899
5437		16	TH	001-100
		16	TH	900-999
		14	SN	101-899
5438		16	TH	001-050
		16	TH	950-999
		14	SN	051-949
5506	65	05	NW	001-325
	35	05	NW	575-999
		07	RP	326-574
5507	15	05	NW	001-075
	85	05	NW	925-999
		07	RP	076-924
5513	20	06	HE	001-100
	80	06	HE	900-999
		07	RP	101-899
5514	90	06	HE	001-450
	10	06	HE	550-999
		07	RP	451-549
5524		06	HE	001-200
		06	HE	800-999
		09	BY	201-799
5525		06	HE	001-200
		06	HE	800-999
		09	BY	201-799
5526		06	HE	001-200
		06	HE	800-999
		09	BY	201-799

Kartenblatt Nr. TK25	Flächen- anteil	Kennziffer	Land	NK-Nr. Bereich
5527		09	BY	001-400
		09	BY	600-999
		16	TH	401-599
5533		09	BY	001-250
		09	BY	750-999
		16	TH	251-749
5534		09	BY	001-300
		09	BY	700-999
		16	TH	301-699
5535		16	TH	001-450
		16	TH	950-999
		09	BY	451-949
5536		16	TH	001-400
		16	TH	600-999
		09	BY	401-599
5537		16	TH	001-100
		16	TH	900-999
		14	SN	101-300
		14	SN	700-899
		09	BY	301-699
5604	45	05	NW	001-225
	55	05	NW	775-999
		07	RP	226-774
5605	30	05	NW	001-150
	70	05	NW	850-999
		07	RP	151-849
5606	30	05	NW	001-150
	70	05	NW	850-999
		07	RP	151-849
5614	50	06	HE	001-250
	50	06	HE	750-999
		07	RP	251-749
5624		06	HE	001-200
		06	HE	800-999
		09	BY	201-799
5625		06	HE	001-200
		06	HE	800-999
		09	BY	201-799
5628		09	BY	001-200
		09	BY	800-999
		16	TH	201-799
5629		09	BY	001-200
		09	BY	800-999
		16	TH	201-799
5630		09	BY	001-250
		09	BY	750-999
		16	TH	251-749

Kartenblatt Nr. TK25	Flächen- anteil	Kennziffer	Land	NK-Nr. Bereich
5631		09	BY	001-400
		09	BY	600-999
		16	TH	401-599
5632		09	BY	001-300
		09	BY	700-999
		16	TH	301-699
5633		09	BY	001-200
		09	BY	800-999
		16	TH	201-799
5634		09	BY	001-400
		09	BY	600-999
		16	TH	401-599
5635		09	BY	001-200
		09	BY	800-999
		16	TH	201-799
5636		09	BY	001-200
		09	BY	800-999
		16	TH	201-799
5637		09	BY	001-400
		09	BY	600-999
		16	TH	401-459
		16	TH	550-599
		14	SN	451-549
5638		14	SN	001-200
		14	SN	800-999
		09	BY	201-799
5713	20	06	HE	001-100
	80	06	HE	900-999
		07	RP	101-899
5714	60	06	HE	001-300
	40	06	HE	700-999
		07	RP	301-699
5722		06	HE	001-200
		06	HE	800-999
		09	BY	201-799
5723		06	HE	001-200
		06	HE	800-999
		09	BY	201-799
5724		06	HE	001-200
		06	HE	800-999
		09	BY	201-799
5729		09	BY	001-300
		09	BY	700-999
		16	TH	301-699
5730		09	BY	001-200
		09	BY	800-999
		16	TH	201-799

Kartenblatt Nr. TK25	Flächen- anteil	Kennziffer	Land	NK-Nr. Bereich
5731		09	BY	001-400
		09	BY	600-999
		16	TH	401-599
5732		09	BY	001-400
		09	BY	600-999
		16	TH	401-599
5733		09	BY	001-400
		09	BY	600-999
		16	TH	401-599
5739		14	SN	001-300
		14	SN	700-999
		09	BY	301-699
5813	60	06	HE	001-300
	40	06	HE	700-999
		07	RP	301-699
5820		06	HE	001-200
		06	HE	800-999
		09	BY	201-799
5821		06	HE	001-200
		06	HE	800-999
		09	BY	201-799
5822		06	HE	001-200
		06	HE	800-999
		09	BY	201-799
5823		06	HE	001-200
		06	HE	800-999
		09	BY	201-799
5839		14	SN	001-100
		14	SN	900-999
		09	BY	101-899
5912	10	06	HE	001-050
	90	06	HE	950-999
		07	RP	051-949
5913	90	06	HE	001-450
	10	06	HE	950-999
		07	RP	451-949
5919		06	HE	001-200
		06	HE	800-999
		09	BY	201-799
5920		06	HE	001-200
		06	HE	800-999
		09	BY	201-799
5914	80	06	HE	001-400
	20	06	HE	600-999
		07	RP	401-599
5915	80	06	HE	001-400
	20	06	HE	600-999
		07	RP	401-599

Kartenblatt Nr. TK25	Flächen- anteil	Kennziffer	Land	NK-Nr. Bereich
6013	20	06	HE	001-100
	80	06	HE	900-999
		07	RP	101-899
6014	10	06	HE	001-050
	90	06	HE	950-999
		07	RP	051-949
6015	10	06	HE	001-050
	90	06	HE	950-999
		07	RP	051-949
6016	90	06	HE	001-450
	10	06	HE	950-999
		07	RP	451-949
6020		06	HE	001-200
		06	HE	800-999
		09	BY	201-799
6116	70	06	HE	001-350
	30	06	HE	650-999
		07	RP	351-649
6120		06	HE	001-200
		06	HE	800-999
		09	BY	201-799
6216	40	06	HE	001-200
	60	06	HE	800-999
		07	RP	201-799
6220		06	HE	001-200
		06	HE	800-999
		09	BY	201-799
6221	10	08	BW	001-200
	90	08	BW	800-999
		09	BY	201-799
6222	70	08	BW	001-200
	30	08	BW	800-999
		09	BY	201-799
6223	60	08	BW	001-200
	40	08	BW	800-999
		09	BY	201-799
6224	10	08	BW	001-200
	90	08	BW	800-999
		09	BY	201-799
6307	80	07	RP	001-400
	20	07	RP	600-999
		10	SL	401-599
6308	80	07	RP	001-400
	20	07	RP	600-999
		10	SL	401-599
6316	70	06	HE	001-350
	30	06	HE	650-999
		07	RP	351-649

Kartenblatt Nr. TK25	Flächen- anteil	Kennziffer	Land	NK-Nr. Bereich
6317	10 90	08	BW	001-050
		08	BW	950-999
		06	HE	051-949
6318	5 95	08	BW	001-050
		08	BW	950-999
		06	HE	051-949
6320		06	HE	001-200
		06	HE	800-999
		09	BY	201-799
6321	10 90	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
		09	BY	201-799
6322	80 20	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
		09	BY	201-799
6323	90 10	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
		09	BY	201-799
6325	10 90	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
		09	BY	201-799
6404	50 50	07	RP	001-250
		07	RP	750-999
		10	SL	251-749
6405	60 40	07	RP	001-300
		07	RP	700-999
		10	SL	301-699
6406	40 60	07	RP	001-200
		07	RP	800-999
		10	SL	201-799
6407	10 90	07	RP	001-050
		07	RP	950-999
		10	SL	051-949
6408	10 90	07	RP	001-050
		07	RP	950-999
		10	SL	051-949
6409	40 60	07	RP	001-200
		07	RP	800-999
		10	SL	201-799
6416	30 10 60	08	BW	001-150
		08	BW	850-999
		06	HE	151-200
		06	HE	800-849
		07	RP	201-799
6417	60 40	08	BW	001-300
		08	BW	700-999
		06	HE	301-699

Kartenblatt Nr. TK25	Flächen- anteil	Kennziffer	Land	NK-Nr. Bereich
6418	40	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	60	06	HE	201-799
6419	5	08	BW	001-050
		08	BW	950-999
	95	06	HE	051-949
6420	40	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	50	06	HE	201-450
	10	06	HE	550-799
		09	BY	451-549
6421	90	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	10	09	BY	201-799
6424	90	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	10	09	BY	201-799
6425	30	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	70	09	BY	201-799
6426	20	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	80	09	BY	201-799
6509	30	07	RP	001-150
		07	RP	850-999
	70	10	SL	151-849
6516	10	08	BW	001-050
		08	BW	950-999
	90	07	RP	051-949
6517	98	08	BW	001-450
		08	BW	550-999
	2	07	RP	451-549
6518	95	08	BW	001-450
		08	BW	550-999
	5	06	HE	451-549
6519	60	08	BW	001-300
		08	BW	700-999
	40	06	HE	301-699
6520	98	08	BW	001-450
		08	BW	550-999
	2	06	HE	451-549
6525	90	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	10	09	BY	201-799
6526	70	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	30	09	BY	201-799

Kartenblatt Nr. TK25	Flächen- anteil	Kennziffer	Land	NK-Nr. Bereich
6609	10	07	RP	001-050
		07	RP	950-999
	90	10	SL	051-949
6610	70	07	RP	001-350
		07	RP	650-999
	30	10	SL	351-649
6616	5	08	BW	001-050
		08	BW	950-999
	95	07	RP	051-949
6617	98	08	BW	001-450
		08	BW	550-999
	2	07	RP	451-549
6626	70	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	30	09	BY	201-799
6709	10	07	RP	001-050
		07	RP	950-999
	90	10	SL	051-949
6710	90	07	RP	001-450
		07	RP	950-999
	10	10	SL	451-949
6716	50	08	BW	001-250
		08	BW	750-999
	50	07	RP	251-749
6726	80	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	20	09	BY	201-799
6809	10	07	RP	001-050
		07	RP	950-999
	90	10	SL	051-949
6810	90	07	RP	001-450
		07	RP	950-999
	10	10	SL	451-949
6816	80	08	BW	001-400
		08	BW	600-999
	20	07	RP	401-599
6826	90	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	10	09	BY	201-799
6827	30	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	70	09	BY	201-799
6915	10	08	BW	001-050
		08	BW	950-999
	90	07	RP	051-949
6916	95	08	BW	001-450
		08	BW	550-999
	5	07	RP	451-549

Kartenblatt Nr. TK25	Flächen- anteil	Kennziffer	Land	NK-Nr. Bereich
6927	70	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	30	09	BY	201-799
6928	10	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	90	09	BY	201-799
7015	80	08	BW	001-400
		08	BW	600-999
	20	07	RP	401-599
7028	60	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	40	09	BY	201-799
7128	70	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	30	09	BY	201-799
7228	70	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	30	09	BY	201-799
7327	70	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	30	09	BY	201-799
7328	20	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	80	09	BY	201-799
7427	80	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	20	09	BY	201-799
7526	50	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	50	09	BY	201-799
7527	10	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	90	09	BY	201-799
7625	90	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	10	09	BY	201-799
7626	10	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	90	09	BY	201-799
7726	50	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	50	09	BY	201-799
7826	60	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	40	09	BY	201-799
7926	80	08	BW	001-200
		08	BW	800-999
	20	09	BY	201-799

Kartenblatt Nr. TK25	Flächen- anteil	Kennziffer	Land	NK-Nr. Bereich
8026	60	08	BW	001-200
	40	08	BW	800-999
		09	BY	201-799
8126	60	08	BW	001-200
	40	08	BW	800-999
		09	BY	201-799
8226	70	08	BW	001-200
	30	08	BW	800-999
		09	BY	201-799
8323	90	08	BW	001-200
	10	08	BW	800-999
		09	BY	201-799
8324	80	08	BW	001-200
	20	08	BW	800-999
		09	BY	201-799
8325	30	08	BW	001-200
	70	08	BW	800-999
		09	BY	201-799
8326	20	08	BW	001-200
	80	08	BW	800-999
		09	BY	201-799
8423	50	08	BW	001-200
	50	08	BW	800-999
		09	BY	201-799

C Schlüsselkataloge

Keine Schlüsselkataloge vorhanden

D Migrationshinweise

Keine Migrationshinweise erforderlich

E Änderungsnachweis

Tabelle mit der Aufteilung von NK-Nummern auf den Grenzkartenblättern aus dem Kernsystem 1:1 in dieses Dokument ausgelagert.